




	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
T0	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	D0
T1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	D1
T2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	D2
T3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	D3
T4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	D4
T5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	D5
	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 00 à 59




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 60 à 119

	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
T0	- 120 121 -	- 122 123 -	- 124 125 -	- 126 127 -	- 128 129 -						D0
T1	- 130 131 -	- 132 133 -	- 134 135 -	- 136 137 -	- 138 139 -						D1
T2	- 140 141 -	- 142 143 -	- 144 145 -	- 146 147 -	- 148 149 -						D2
T3	- 150 151 -	- 152 153 -	- 154 155 -	- 156 157 -	- 158 159 -						D3
T4	- 160 161 -	- 162 163 -	- 164 165 -	- 166 167 -	- 168 169 -						D4
T5	- 170 171 -	- 172 173 -	- 174 175 -	- 176 177 -	- 178 179 -						D5
	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 120 à 179

	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
T0	- 180 181 -	- 182 183 -	- 184 185 -	- 186 187 -	- 188 189 -						D0
T1	- 190 191 -	- 192 193 -	- 194 195 -	- 196 197 -	- 198 199 -						D1
T2	- 200 201 -	- 202 203 -	- 204 205 -	- 206 207 -	- 208 209 -						D2
T3	- 210 211 -	- 212 213 -	- 214 215 -	- 216 217 -	- 218 219 -						D3
T4	- 220 221 -	- 222 223 -	- 224 225 -	- 226 227 -	- 228 229 -						D4
T5	- 230 231 -	- 232 233 -	- 234 235 -	- 236 237 -	- 238 239 -						D5
	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 180 à 239

	U0		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		U8		U9		
T0	-	240	241	-	-	242	243	-	-	244	245	-	-	246	247	-	-	248	249	-	D0
T1	-	250	251	-	-	252	253	-	-	254	255	-	-	256	257	-	-	258	259	-	D1
T2	-	260	261	-	-	262	263	-	-	264	265	-	-	266	267	-	-	268	269	-	D2
T3	-	270	271	-	-	272	273	-	-	274	275	-	-	276	277	-	-	278	279	-	D3
T4	-	280	281	-	-	282	283	-	-	284	285	-	-	286	287	-	-	288	289	-	D4
T5	-	290	291	-	-	292	293	-	-	294	295	-	-	296	297	-	-	298	299	-	D5
	U0		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		U8		U9		




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 240 à 299

	U0 U1		U2 U3		U4 U5		U6 U7		U8 U9		
T0	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	D0
T1	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	D1
T2	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	D2
T3	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	D3
T4	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	D4
T5	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	D5
	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 300 à 359

	U0 U1		U2 U3		U4 U5		U6 U7		U8 U9		
T0	360 361		362 363		364 365		366 367		368 369		D0
T1	370 371		372 373		374 375		376 377		378 379		D1
T2	380 381		382 383		384 385		386 387		388 389		D2
T3	390 391		392 393		394 395		396 397		398 399		D3
T4	400 401		402 403		404 405		406 407		408 409		D4
T5	410 411		412 413		414 415		416 417		418 419		D5
	U0 U1		U2 U3		U4 U5		U6 U7		U8 U9		




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 360 à 419

	U0		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		U8		U9		
T0	420 421		422 423		424 425		426 427		428 429												D0
T1	430 431		432 433		434 435		436 437		438 439												D1
T2	440 441		442 443		444 445		446 447		448 449												D2
T3	450 451		452 453		454 455		456 457		458 459												D3
T4	460 461		462 463		464 465		466 467		468 469												D4
T5	470 471		472 473		474 475		476 477		478 479												D5
	U0		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		U8		U9		




MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 420 à 479

	U0		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		U8		U9		
T0	480 481		482 483		484 485		486 487		488 489												D0
T1	490 491		492 493		494 495		496 497		498 499												D1
T2	500 501		502 503		504 505		506 507		508 509												D2
T3	510 511		512 513		514 515		516 517		518 519												D3
T4	520 521		522 523		524 525		526 527		528 529												D4
T5	530 531		532 533		534 535		536 537		538 539												D5
	U0		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		U8		U9		





MAF60 serie II
 Disposition des sorties
 Voies 480 à 539

	U0 U1		U2 U3		U4 U5		U6 U7		U8 U9		
T0	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	D0
T1	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	D1
T2	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	D2
T3	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	D3
T4	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	D4
T5	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	D5
	U0	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	



MAF60 serie II
Disposition des sorties
Voies 540 à 599



MAF60 serie II
 Disposition des sorties (à compléter selon programmation)
 Adressage personnalisé